

## **ACER > Alimentatore dedicato con cavo per A150-1049 (19V - 2,1A - 40W)**

€15,80 (incluso 22 % I.V.A.)



# acer

compatibile



POTENZA



CAPACITA'



TENSIONE



Â

Â

## Ricorda



CONTROLLA IL CODICE  
DEL TUO VECCHIO  
ALIMENTATORE!



MODEL: PA-1900-05HD

## ATTENTO A VOLT E AMPERE

alimentatori con parametri elettrici errati DANNEGGIANO il tuo pc

â-° Compatibile con i seguenti alimentatori:

Â

PA-1300-04  
AP.03003.001  
AP.03001.001  
LC.ADT00.006  
HP-A0301R3  
LC.ADT00.006

Â


Â

Â

**Suggerimento** ➔ **CTRL + F**  
per cercare il tuo modello di portatile

**ATTENTO**

il codice del pc da solo  
**NON E' SUFFICIENTE**  
a stabilire la compatibilità



â-° Compatibile con i seguenti pc portatili:

Â

A110-1295  
A110-1545  
A110-1691  
A110-1698  
A110-1722  
A110-1812  
A110-1831  
A110-1948  
A110-1955  
A110-Ab  
A110-Ac  
A110-AGb  
A110-Agc  
A110-Aw  
A110-Bb  
A110-Bc  
A110-BGb  
A110-BGw  
A110-Bw  
A110X

A150-1006  
A150-1049  
A150-1126  
A150-1249  
A150-1382  
A150-1447  
A150-1493  
A150-1532  
A150-1570  
A150-1672  
A150-1890  
A150-1983  
A150-Ab  
A150-Ac  
A150-Aw  
A150-Bb  
A150-Bb1  
A150-Bc  
A150-BGb  
A150-BGc  
A150-BGw  
A150-Bk  
A150-Bk1  
A150-Bw  
D150-1044  
D150-1125  
D150-1165  
D150-1197  
D150-1322  
D150-1462  
D150-1577  
D150-1587  
D150-1606  
D150-1647  
D150-1860  
D150-1920  
D150-1B  
D150-1Bk  
D150-1Br  
A150-Bw1  
A150L  
A150X  
AOD150-1739  
AOD150-1462  
AOD150-1322  
AOD150-1860  
AOD150-1669  
AOD150-1165  
AOD150-1577  
AOD150-1920  
AOD150-1186  
AOD150-1125  
AOD150-1647

AOD150-1606  
AOD150-1240  
AOD150-1044  
AOD150-1197  
AOD150-1587  
AOA150-1126  
AOA150-1447  
AOA150-1983  
AOA150-1049  
AOA150-1672  
AOA110-1995  
AOA110-1834  
AOA110-1588  
AOA110-1137  
AOA150-1141  
AOA150-1483  
AOA150-1068  
AOA150-1485  
AOA150-1359  
AOA150-1553  
AOA150-1505  
AOA150-1784  
AOA150-1329  
AOA150-1316  
AOA150-1348  
AOA150-1444  
AOA150-1987  
AOA150-1405  
AOA150-1435  
AOA150-1905  
AOA150-1083  
AOA150-1400  
AOA150-1786  
AOA150-1178  
AOA150-1949  
AOA150-1742  
AOA150-1864  
AOA150-1706  
AOA150-1887  
AOA150-1622  
AOA150-1690  
AOA150-1555  
AOA150-1635  
AOA150-1798  
AOA150-1570  
AOA150-1777  
AOA150-1679  
AOA150-1649  
AOA150-1035  
AOA150-1029  
AOA150-1172  
AOA150-1504  
AOA110-1662

AOA150-1382  
AOA110-1831  
AOA110-1295  
AOA110-1041

À



## IMBALLAGGIO SICURO

in busta elettrostatica con protezioni antiurto



## ATTENZIONE: ricorda di conservare l'imballo originale

Solo così potrai avvalerti della garanzia e del diritto di recesso.  
In conformità alla normativa italiana in materia di restituzioni, non si accetteranno in nessuna circostanza resi privi della confezione integra in tutte le sue parti.



**NON SCARICARE LA CARICA RESIDUA**  
appena acquistata metti subito in carica la batteria



**FAI 3 CICLI DI CARICA DA 80% A 100%**  
servirà alla batteria per attivarsi chimicamente



**STACCA L'ALIMENTATORE QUANDO SEI AL 100%**  
dal 4° ciclo stacca sempre dalla rete la batteria appena  
carica e non scaricarla mai completamente allo 0%

**Ricorda** un uso improprio della batteria **PREGIUDICA**  
l'autonomia e il suo corretto funzionamento



## SERVIZI PREMIUM

richiedili via mail e rendi il tuo acquisto più sicuro

[info@mprstore.it](mailto:info@mprstore.it)



[Informazioni Venditore](#)

**Recensioni Clienti:** Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.  
Autenticati per poter scrivere una recensione.